

MISE EN GARDE et CONSEILS DE MAINTENANCE **DU REVÊTEMENT STRATIFIÉ**

Pour assurer une longévité du revêtement stratifié mais aussi pour vous faciliter l'entretien, voici quelques recommandations à suivre scrupuleusement :

- Tapis brosse absorbant afin d'éliminer au maximum gravillons et humidité de surface. Celui-ci devra être suffisamment grand et correctement placé pour être efficace. Protéger les pieds des meubles ou des chaises à l'aide de patins de feutres adhésifs.
- Ne jamais laver le revêtement stratifié. Si poussière de plâtre, de peinture, ciment, ragréage, etc... élimination par brossage méticuleux et aspiration. Ne surtout pas passer de serpillère humide car risque de colmatage au niveau des chanfreins et de la surface structurée.
Pas de machine à vapeur à extraction pour nettoyer votre revêtement stratifié.
- L'entretien classique (dépoussiérage) doit être fait au balai à franges, balai ou aspirateur.
- Finition avec linge légèrement humidifié (technique dite de « balayage humide »). Eviter les lingettes pré-imprégnées car elles contiennent souvent des produits à base polymère, silicone ou cire qui sont souvent néfastes à votre revêtement stratifié.
- Prendre surtout soin de ne pas humidifier les joints de lame ou chanfreins.
- Pas d'appareil de nettoyage à vapeur.
- Veillez à entretenir régulièrement votre revêtement stratifié avec des produits d'entretien adaptés, compatibles et à utiliser à bon escient. Ne pas attendre qu'il soit tâché ou encrassé. La fréquence de passage, le coloris du revêtement stratifié et l'accès direct vers l'extérieur joueront sur la fréquence d'application de ces produits.
- Pour faciliter l'entretien et être certain de mettre parcimonieusement les bons produits, nous préconisons l'utilisation d'un balai articulé équipé d'un pulvérisateur et de microfibres adaptés à votre revêtement stratifié, de type BONA CARE SPRAY MOP ou équivalent.
- Traces de goudron ou de caoutchouc : utiliser un chiffon légèrement imbibé d'Acétone. Pas de produits gras type White Spirit. Ne pas insister longtemps : la tâche doit partir en quelques secondes.
- Au cours des saisons et pour éviter des déformations, l'humidité relative de l'air ambiant devra toujours se situer entre 40 et 65 %.
- VMC contrôlée et/ou chauffage et/ou déshumidificateur et/ou humidificateur : ils permettent d'obtenir cette hygrométrie d'air appropriée.

Nota : Ce document ne remplace pas les conseils des notices de pose ni des DTU et divers avis techniques en vigueur qui sont impérativement à respecter avant, pendant et après pose. Ces mises en garde et consignes reposent sur nos connaissances et expériences. Toutes erreurs, inexactitudes, omissions pouvant résulter de l'évolution technologique des produits d'entretien ne pourront nous être opposées. L'utilisateur d'un produit d'entretien que nous n'aurions pas validé est tenu préalablement de procéder à tout essai lui permettant de vérifier si le produit est adapté à son parquetage suivant sa localisation, son utilisation et sa fréquentation. Notre garantie s'exerce seulement dans les cadres des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles et de nos conditions générales de vente. Ce document est donc non exhaustif tout comme pourrait l'être toute information verbale ou téléphonique.